

Preisfrage: Um welche Art von Gerät handelt es sich hier und wie bedient man es?

handbuch von hygrothermograph

★ produkt spezifikation

die temperatur bereich: -50 °C ~+70 °C (580 °F ~+1580 °F)

die temperatur genauigkeit: ± 1 °C (1,80 °F)

die temperatur entschließung: 0,1 °C (0,20 °F)

die menschheit messen angebot: 10%rh-99%rh

die menschheit genauigkeit messen: + 5%rh

die menschheit entschließung: 1%

batterie aaa 1.5v verwendet:

★ grundlegende funktion

temperatur und feuchtigkeit display

°C /der temperatur schalter display

maximum/minimum temperatur und feuchtigkeit erinnerung funktion

12/24hourly uhr

stündliche glockenschlag funktion täglich alarm funktion

kalender display funktion

★ operation methode

1. plätzen durch batterie tür nach zu angezeigt richtung in produkt zurück und nehmen aus separator und dann hat das bat jedem tür in zurück, das produkt nur kann verwendet werden.

2. die wichtigsten funktion: [MODE] ist uhr und alarm uhr display modi und set aktuelle zeit, alarm zeit, 12or 24hourly system und datum. [ADJ] ist anpassen zu werte von setitems; [MEMORY] ist zu display maximalen & minimum summen idity und tem werte zwischen in mich mory und entfernen auswendig gelernt maxi mutter & minimum temperatur und feuchtigkeit werte; [°C / °F] ist wechseln zu temperatur einheit zu display temperatur in °C (grad celsius)oder in der(grad fahrenheit); [Reset] istentfemen zu alle set/ auswendig gelernt werte,und bekommen zurück original staat.

3. Unter original staat,presse [MODE] schlüssel für 2 sekunden zu

machen minute wert in aktuelle zeit beginnen zu funkel,und

presse- [ADJ] schlüssel anpassen zu minute zahl,und inuously.

presse [MODE] schlüssel zu bzw.set "uhr", "2/24", "monat(M)"und "tag(D)

4. im rahmen curent uhr modus(zwei punkte zwischen clockand

minute funkel eine zeit perminute),drücken [MODE] auf zeit

wechseln zu display als uhr modus(zwei pointsbetween uhr und

minute nicht funkel)und jetzt presse [ADJ] schlüssel zu hexe auf

und ab von"viertel bell(alarm)"die funktion"stündlich chime"()

funktion.presse [MODE] schlüssel für noch zwei sekunden zu

setalarm,und unterdessen starten"houly chime"-funktion

zeichen() erscheint.

5. unter alarm uhr modus,automatisch bekommen zurück aktuelle uhr

in eine minute in fall von keine keine operatiop und presse [ADJ]

schlüssel eine zeit zu wechseln zu kalender display und auto stellen

rückkehr zu aktuelle uhr nach drei sekunden.pressmax/min schlüssel

zu display maximalen wert von tem zwischen/feuchtigkeit seit letzte

klar(klar).

6. die [MEMORY] schlüssel zu display auswendig gelernt

maximalen

(max)und minimum(min)werte von temperatur und feuchtigkeit,und

perss [MEMORY] schlüssel für mehr als zwei sekunden zu

menorized maximalen/minimum wert.

★ bekanntmachung

1. bitte presse eine zeit der [Reset] schlüssel(in produkt,zurück)

als mit oder ersetzen batterie für erste.

2. bitte presse eine zeit der [Reset] schlüssel in fall von das

produkt keine fehler passiert.

3. bitte hat der erschöpft batterie in zurück position de unterzeichnet.

von eingetreten.